


ERRATUM

Afin d'éviter toute erreur d'inversion phase/neutre au niveau de l'alimentation du boîtier Smart-R monophasé, nous ne livrons plus le câble d'alimentation 230 Volt équipé d'une fiche mâle thermo moulée.

Nous remplaçons ce câble d'alimentation par un câble 2 x 1.5 mm².

Pour la connexion de l'alimentation, vous avez le choix entre :

- Ajouter une fiche mâle après vous être assuré que phase/neutre de la prise mâle correspond bien au phase/neutre de la prise murale



- Connecter le câble 2 x 1.5 mm² fourni sur un disjoncteur du tableau électrique